

MARQUE : NISSAN
TYPE : PATHFINDER
ANNEE : Depuis Origine
CLASSE : A50X

REFERENCE : 1305 R
MR : 3000 kg
MS : 100 kg

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale (2 support quille pliés), d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

NOTICE DE MONTAGE :

- Visserie de montage:

En A : 6 vis H, M 12 x 90 , 8.8 + 12 rondelles plates M 12 x 30 + 6 écrous H, M 12 nylstop
En C : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

- Préparation et démontage du pare-chocs (facultatif selon les modèles):

Pas de démontage pare choc.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Sous la voiture, traverse arrière, repérer les points de fixations
Présenter l'attelage en insérant la visserie en A.
Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.
Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.

Masse
11 kg

SCHEMA DE MONTAGE NISSAN PATHFINDER

REF: 1305 R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

