

MARQUE : FORD**REFERENCE : 1593-R****TYPE : FOCUS****MR : 1200 kg D=6.85 KN****ANNEE : Depuis Origine****MS : 60 kg CLASSE : A50X****NOTICE DE MONTAGE :****- Outillage requis:**

Clés et douilles de 10, 17, 19.

Clé dynamométrique. Scie

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale

Un kit composé d'une rotule à méplat A323R avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 90° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 4 vis H, M10x30, 8.8 + 4 rondelles plates M10x45 + 4 rondelles éventails M10.

En B : 2 vis H, M12x70, 8.8 + 2 écrous H, M12, 8.8 nylstop + 4 rondelles M12x32

- Préparation et démontage pare-chocs:

Pour démonter le pare-chocs, ouvrir le coffre et retirer les quatres vis du dessus, ensuite sous le véhicule dévisser les deux vis et enfin retirer de chaque côté à l'intérieur des ailes la vis torx ainsi que l'écrou tête 10. Vous pouvez déposer maintenant le pare-chocs.

NOTA: Le renfort pare-chocs est à retirer et ne sera pas remonté**- Montage attelage (voir schéma de montage) :**

Présenter l'attelage en insérant les côtés de celui-ci dans les longerons ensuite repérer les point de fixations, insérer la visserie correspondant et fixer sans serrer en A sur les longerons du véhicule ne pas oublier d'insérer la rondelle M10x45.

Attention, une découpe sur le pare-chocs sera nécessaire

Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les vis en A, B,

Monter le support faisceau électrique et la rotule à méplat A 323 R avec la visserie correspondante en B

IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Poids:
11 kg

SCHEMA DE MONTAGE FORD FOCUS 3 ET 5 Portes Référence: 1593 R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

Date création VISIA:

13.11.1998

MR. BOUFARNANA.L

REMARQUE: sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage, et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

