

MARQUE : OPEL

TYPE : ASTRA

ANNEE : Depuis origine jusqu'au 04/98

REFERENCE : 2258D

MR : 1100kg

MS : 50kg

Kit de montage :

Un attelage composé d'une partie principale et d'un kit comprenant : une notice de montage , un sachet de visserie , une quille référence A3C , un cache boule ainsi que d'un faisceau électrique 7 broches

Visserie de montage :

- **En A** : 4 Vis H M10x30 + 4 rondelles plates M10x30 + 4 rondelles plates M10x45 + 4 écrous H M10 Nylstop
- **En B** : 2 Vis H M10x30 + 2 rondelles plates M10x30 + 2 rondelles plates M10x45 + 2 écrous H M10 Nylstop
- **En C** : 1 Vis H M10x40 + 1 rondelle plate M10x30 + 1 rondelle plate M10x45 + 1 écrou H M10 Nylstop
- **Fixation Quille A3C** : 2 Vis H M16x40 + 2 écrous H M16 Nylstop

Montage de l'attelage :

- Enlever le tapis de fond de coffre ainsi que la roue de secours
- Démonter le pare-chocs
- Percer les quatre trous à pointer sur la face arrière du coffre au diamètre 11mm
- Présenter l'attelage sous le véhicule et vérifier le bon positionnement
- Fixer en A, puis contre percer les trous en B et C au diamètre 11mm
- Insérer la visserie correspondante et serrer légèrement l'ensemble
- Vérifier le positionnement de l'attelage et bloquer l'ensemble

Important :

La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.
Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

