

MARQUE : RENAULT / OPEL

REF :2293 D

TYPE : TRAFIC II / VIVARO

MR : 2000 Kg

ANNEE : Depuis origine

MS : 100 Kg CLASSE : A50X

Notice de montage :

Outillage requis :

clé et douilles de 17, 19 et 24, clé dynamométrique.

Kit de montage

Un kit de montage composé d'une partie principale, deux bras et une cornier repère.

Un Kit composé de d'une rotule standard (**A3C**) avec sont cache boule, d'un support faisceau électrique plier a 120° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

Visserie de montage

En A : 6 vis HM 10x50, 6 rondelles plates M10x30, 6 rondelle éventail M10.

En B : 4 vis HM 12x40, 4 écrou Nylstop HM 12, 8 rondelles plates M12x30.

En C : 2 vis HM 16x40, 2 écrous Nylstop HM 16.

Préparation et démontage des éléments:

aucun démontage spécifique.

Montage de l'attelage :

fixer sans serrer la cornière et l'attelage suivant le schéma de montage avec les vis en A puis monter les bras avec les vis en B une fois le tout monter serrer les vis et bloquer les vis.

Vérifier les niveaux et bloquer aux couples de serrages préconisés

Monter la quille et le support faisceau et effectuer le branchement électrique

Important : Après 100km de traction vérifier le serrage des boulons. La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur.

**SCHEMA DE MONTAGE
RENAULT TRAFIC
REF: 2293-D**

Date création	VISA:
24/05/2003	Mr ZAMOUM.S
Date de modification	VISA:

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Masse
16 kg

