

MARQUE : PEUGEOT

REFERENCE : 2382 R

TYPE : 407

MR : 1500 kg

D= 6.90 kN

ANNEE : origine

MS : 60 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale repère 1, de deux bras repère 2 et 3 et d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A243R : cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 2 vis H. M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M10

En B : 2 vis H. M 10 x 30 , 8.8 + 1 écrous H. M 10 nylstop + 4 rondelles plates M 10 x 30

En C : 2 vis H. M 10 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M10

En D : VISSERIE D'ORIGINE.

En E : 2 vis H. M 6 x 40 , 8.8 + 2 rondelles plates M 6x30 + 2 rondelles freins M6.

En F : 2 vis H. M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H. M 12 nylstop + 4 rondelles plates M 12x30.

Avant la pose de l'attelage il faut démonter le pare choc ainsi que les feux arrière.

Dans les ailes retirer les 2x2 vis torx ensuite sous la voiture retirer les 3x2 vis torx ainsi que l'écrou central tête 10mm.

A l'intérieur démonter les feux pour accéder à l'écrou tête 10mm de chaque côté.

Dans les ailes intérieur du coffre retirer les 2 vis tête 13mm de chaque côté.

Démonter le renfort pare choc qui ne sera pas remonté et conserver la visserie.

Montage attelage

Présenter l'attelage et le fixer sans serrer avec les 4 vis en D.

Démonter le support du silentbloc, insérer les bras de côté 2 et 3 en insérant la visserie correspondante en A,B et C. Remonter le support du silentbloc en insérant la visserie en E.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Avant de remonter le pare choc découper ou retirer le petit renfort intérieur.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
16 kg

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
n.daN	2,3	4,5	7,5	19

SCHEMA DE MONTAGE

PEUGEOT 407

REF: 2382R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Date création	VISA:
17.07.2000	BOUFARNANA.L

