

ANNEXE V

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : DACIA

REFERENCE : 2514R

TYPE : LOGAN BREAK

MR : 1300 kg

ANNEE : 05.2007

MS : 75 kg

CLASSE : A50X

N° HOMOLOGATION : e9*94/20*0000*00

CATEGORIE M1

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d' une partie principale, de deux bras latéraux gauche et droit.

Un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache - boule ; faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage (voir schéma de montage):

- En A : 2 vis H, M10 x 70, 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 entretoises ø 12 x 17 mm, longueur : 50 mm + 2 écrous H, M 10, 8 nylstop.
- En B : 2 vis H, M10 x 80, 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 2 écrous H, M 10, 8 nylstop.
- En C : 4 vis H, M 10 x 30, 8.8 + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 4 écrous H, M 8, 8 nylstop.
- En D : 2 vis H, M 12 x 70, 8.8 + 2 écrous H, M 12, 8 nylstop.

Montage de l' attelage :

Retirer les feux, 2 x 2 vis en plastique dans le coffre.

Retirer la roue de secours.

Retirer l'écran thermique au dessus du pot d'échappement.

Repérer les points d'ancrages du véhicule et retirer les bouchons les recouvrant.

Placer les bras latéraux gauche et droit de l'attelage sur les longerons.

Positionner la partie principale de l'attelage.

Vérifier le positionnement et les niveaux puis bloquer l' ensemble de la visserie de montage aux couples de serrages préconisés.

Monter la quille, le support faisceau, le faisceau électrique et effectuer le branchement électrique.

Important :

Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

La capacité de traction de l' attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

18kg

Date création	VISA:
15.06.2007	GAVOIS L.

SCHEMA DE MONTAGE
RENAULT LOGAN BREAK
REF : 2514R

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

