

MARQUE : Chrysler
TYPE : Nitro et Cherokee 3
ANNEE : Depuis 2008
CLASSE : A50X

REFERENCE : 2702 R
MR : 2800 kg
MS : 75 kg

Notice de montage

Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 flasques et d'un sac comprenant : une notice de montage, un sachet de visserie détaillé ci dessous, une quille référence **A3C**, un cache boule et un faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage :

- 10 vis H, M12x40 + 14 rondelles plates 12x32 + 4 écrous H, M12 Nylstop
- 2 vis H, M16x40 + 2 écrous nylstop

Démontage pare-chocs :

- Aucun démontage pare-choc n'est nécessaire, il faut néanmoins démonter le crochet de remorquage qui ne sera pas remonté.
-

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation de l'attelage se trouvant sur les longerons monté les 2 flasques puis la partie principale, positionner le tout puis serrer aux couples préconisés. Monter le faisceau électrique. Et enfin, la quille avec la plaque d'homologation.

Important : La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction. Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

2702D dodge Nitro

