

ANNEXE V

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : TOYOTA
TYPE : RAV 4 (2006)
ANNEE : DEPUIS 02/06
CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 2805 R
MR : 2000 kg
MS : 85 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 bras repère 2 et 3, de 2 contreplaques plates repère 4 et 5, de 2 contreplaques pliées repère 6 et 7, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A347R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : **6 vis d'origine** .
En B : 8 vis H, M 12 x 40 **pas fin** , 8.8 + 8 rondelles plates M 12 x 30 + 8 rondelles freins M 12
En C : 6 vis H, M 8 x 30, 8.8 + 12 rondelles plates M 8 x 30 + 6 écrous H, M 10 nylstop .
En D : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelle plate M10x30.
En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Dans les passage de roue retirer les 2 vis cruciforme ensuite retirer celles se trouvant en dessous.
En façade, retirer les 5 clips, puis juste derrière l'angle de la porte retirer la vis tête 10mm.
Déclipser le pare choc et le retirer.
Démonter le renfort pare choc et récupérer les vis d'origine 6 vis tête 12mm.
Ensuite sur les côtés, démonter les aérateurs droit et gauche pour accéder aux points de fixations C cabochons noir.

Montage de l'attelage :

Après avoir repérer les points de fixation, présenter l'attelage en face arrière les 6 vis d'origine, ensuite présenter les contreplaques repère 2, 3, 4 et 5 en insérant la visserie en B et D.
Ensuite insérer la contreplaqué 6 à l'intérieur des aérateurs puis la contreplaqué 7 par l'extérieur en insérant la visserie en C.
Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.
Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B, C et D.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
16 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

SCHEMA DE MONTAGE
TOYOTA RAV 4
REF : 2805 R

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Date création
24.03.2006

VISA:
LAGACHE H

