

MARQUE : MITSUBISHI
TYPE : L200
ANNEE : Depuis Origine

REFERENCE : 3316-R
MR : 2700 kg D=13.55 kN
MS : 100 kg CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Outillage requis:

Clés et douilles de 17, 19.
Clé dynamométrique.

- Kit de montage:

Un attelage composé d'une partie principale
Un kit composé d'un col de cygne avec son cache boule, d'un support faisceau électrique plié à 120° avec sa plaque d'identification, d'un faisceau électrique standard 7 broches avec son branchement. D'une notice de montage avec sa visserie de montage.

- Visserie de montage:

En A : 8 écrous M10 nylstop
8 rondelles plates M10x30.
En B : 2 vis H, M12x40, 8.8 + 2 écrous M12
4 rondelles plates M12x30.
En C : 2 vis H, M12x40, 8.8 + 2 écrous M12 nylstop + 4 rondelles M12x30
En C : 2 vis H, M16x40, 8.8 + 2 écrous M16 8.8

- Préparation et démontage pare-chocs:

Pour démonter le pare-chocs retirer les quatre vis M10 de fixation de celui-ci.

- Montage attelage (voir schéma de montage) :

Déposer le pare-chocs qui ne sera pas remonté celui-ci sera remplacé par l'attelage.
Présenter l'attelage sous le véhicule en repérant préalablement les points de fixation ensuite placer les contreplaques avec vis soudées dans les longerons placer les rondelles ainsi que les écrous en A
Monter les deux petites équerres en insérant la visserie en B et C.
Vérifier le positionnement, ajuster les niveaux, puis bloquer aux couples de serrage préconisés les écrous en A, B et C
Monter le support faisceau électrique et le col de cygne avec la visserie correspondante en D

IMPORTANT :

Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Couples de serrage préconisés			
Ømm	8	10	12
mdaN	2,3	4,5	7,5
			19

SCHEMA DE MONTAGE

Réf: 3316-D
 MITSUBISHI L 200

Date création	VISA:
03.10.1998	RATA/CZAK
Date de modification	VISA:

