

MARQUE : LAND ROVER

REFERENCE : 3588-D

TYPE : FREELANDER

MR : 2000 kg D=9.92 kN

ANNEE : Depuis origine

MS : 140 kσ Classe: A50X

NOTICE DE MONTAGE :

Outillage requis :

cle et douilles de 17 et 19. cle dynamométrique.

Kit de montage :

Un attelage composé d ' une partie principale , d ' une rotule standart A3C avec son cache boule, d ' un support faisceau plié à 120° avec sa plaque d ' identification, d ' un faisceau électrique standart 7 broches avec son branchement.

Visserie de montage :

En A : 2 vis H, M 12 x 120 pas 1.25 + 2 rondelles frein M12 + 2 rondelles plates M12 x 30.

En B : 6 vis H, M 10x 40 + 6 rondelles frein M10.

Preparation :

Pas de démontage pare-chocs.

Montage attelage :

Dégager les 6 vis existante sur le véhicule en correspondance avec les points A. Retirer l' anneau de remorquage.

Placer l ' attelage sous le véhicule et engager les premières vis aux points reperé A .

Il est conseillé de positionner une vis sur la partie arrière gauche du frelander et de fixer la partie droite en ayant pris soin de présenter le crochet de remorquage avec l ' attelage , insérer la visserie correspondante en A
Insérer ensuite les 2 vis H, M12 x 120 en B.

Vérifier le positionnement , ajuster les niveaux.

IMPORTANT : Après 100 Km de traction, vérifier le serrage des boulons . La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule.

Masse
19,2 kg

SCHEMA DE MONTAGE
LAND ROVER
FREELANDER
REF: 3588 D

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

Date création	VISA:
25 02 99	LESNES C
Date de modification	VISA:

