

ATNOR 183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 1.000.000 F - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : ALFA

REFERENCE : 3825 R

TYPE : BRERA

Depuis : ORIGINE

MR : 1500 kg

MS : 60 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, de 2 tirants, et de 2 cornières pliées, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A3006R**; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 **pas fin** , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins.
En B : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 2 rondelles freins M10.
En C : 2 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 écrous H, M 10 nylstop + 4 rondelles plates M 12 x 30.
En D : 1 vis H, M 12 x 90 , 8.8 + 1 écrou H, M 12 nylstop + 2 rondelles plates M 12 x 30
En E : 1 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 1 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

- Démontez les feux 4x2 vis tête 8mm, pour accéder aux 2x2 vis torx
- Dans les ailes, retirez les 2x2 vis cruciformes
- Dans les pointes 2x2 vis tête 10mm.
- Sous la voiture 2 vis torx + 2 vis cruciforme.
- Déclipser le pare choc et tirer vers l'arrière, démonter le renfort qui ne sera pas remonté.

Montage de l'attelage :

Présenter l'attelage sur la face arrière aux points A sans serrer, ensuite mettre les tirants aux points correspondant en B et C avec les cornières pliées.
Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.
Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie (en A, B, C et D) aux couples de serrages préconisés.
Avant de remonter le pare choc, une découpe sera nécessaire, découper le pare choc sur 50mm de large sur 100mm de long.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Poids:
16 kg

SCHEMA DE MONTAGE ALFA BRERA REF: 3825R

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

A3006R

Date création	VISA:
24.06.2006	BOUFARNANA.L